

TÍNH TOÁN ĐỘ CỐ KẾT CỦA NỀN ĐẤT YẾU DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG ĐẮP

GS.TS. DƯƠNG HỌC HẢI

Trường Đại học Xây dựng

1. Lâu nay, khi tính toán độ cố kết U của nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp trong trường hợp xử lý nền đất yếu bằng giếng cát hoặc bắc thấm ta vẫn sử dụng quan hệ sau:

$$U = 1 - (1 - U_v) (1 - U_h) \quad (1)$$


Trong đó U_v là độ cố kết theo phương thẳng đứng và U_h là độ cố kết theo phương ngang do tác dụng của giếng cát hoặc bắc thấm.

Chú ý rằng U là độ cố kết trung bình trong cả vùng gây lún (tức là trong cả khu vực tác dụng của tải trọng nền đắp đối với đất yếu). Do vậy U_v và U_h cũng là độ cố kết trung bình trong vùng đó theo phương thẳng đứng và phương ngang. Vùng gây lún hay khu vực tác dụng của nền đắp (hay phạm vi đất yếu chịu ảnh hưởng của tải trọng đắp) ở đây được hiểu là vùng có độ sâu Z_a ; tại độ sâu Z_a này ứng suất thẳng đứng σ_z do tải trọng đắp

gây ra bằng $0,1 \div 0,2$ lần ứng suất (áp lực) do trọng lượng bản thân đất yếu σ_{vz} gây ra (có xét đến lực đẩy nổi nếu có).

Như vậy rõ ràng là chỉ khi chiều sâu cắm bắc thấm hoặc đặt giếng cát đến đáy khu vực tác dụng (đến độ sâu Z_a) thì phạm vi để tính độ cố kết trung bình theo phương trình thẳng đứng U_v và theo phương ngang U_h mới như nhau và chính bằng Z_a , lúc này ta mới được quyền sử dụng công thức (1) để từ U_v và U_h tính ra độ cố kết trung bình U .

2. Trên thực tế, nhất là khi nền đắp cao và bề rộng lớn thì chiều sâu vùng gây lún Z_a khá lớn và theo chỉ dẫn ở điều IV.6.7 quy trình 22TCN262-2000 thi giải pháp thiết kế không nhất thiết phải là cắm bắc hoặc đặt giếng đến hết phạm vi Z_a như sơ đồ ở hình 1 thể hiện dưới đây.



Hình 1. Trường hợp chiều sâu cắm bắc hoặc đặt giếng cát $L_a < Z_a$: vùng 1 có cả cố kết theo phương ngang; vùng 2 không có cố kết theo phương ngang

Trong trường hợp hình 1, nếu đất yếu ở trạng thái chưa cố kết xong hoặc cố kết bình thường thì cố kết theo phương thẳng đứng vẫn xảy ra trong cả vùng 1, vùng 2 (trong cả phạm vi Z_a) và U_v là độ cố kết trung bình theo phương thẳng đứng của cả phạm vi Z_a ; còn

cố kết theo phương ngang chỉ xảy ra trong vùng 1 với phạm vi L_1 và độ cố kết U_{h1} tính được chỉ là độ cố kết trong phạm vi L_1 . Lúc này cố kết theo phương ngang trong vùng 2 (phạm vi L_2) không xảy ra và có thể xem độ cố kết theo phương ngang của vùng 2 $U_{h2} = 0$

trong phạm vi L_2 . Như vậy sau khi đắp một thời gian t thi độ lún do cố kết theo phương ngang gây ra chỉ là:

$$S_{h,1} = U_{h,1} \cdot S_1 \quad (2)$$

Trong đó S_1 là độ lún toàn bộ của đất yếu trong vùng 1 do tải trọng đắp gây ra vào lúc quá trình cố kết kết thúc; trị số S_1 này được xác định bằng các phương pháp tính lún thông thường (phân tầng lấy tổng) với phạm vi tính lún là L_1 .

Vì $U_{h,2} = 0$ (trong vùng 2 không có giếng cát hoặc bắc thấm) nên có thể xem độ cố kết trung bình trong phạm vi khu vực tác dụng Z_a để đưa vào quan hệ (1) tính toán sẽ là:

$$U_h = \frac{S_{h,1}}{S} = U_{h,1} \cdot \frac{S_1}{S} \quad (3)$$

Trong đó S là độ lún toàn bộ của đất yếu trong cả vùng 1 và vùng 2 (trong phạm vi khu vực tác dụng Z_a); trị số S được xác định bằng các phương pháp tính lún thông thường (phân tầng lấy tổng) với phạm vi tính lún là Z_a . $U_{h,1}$ là độ cố kết theo phương ngang do tác dụng của giếng cát hoặc bắc thấm trong phạm vi L_1 , có đặt giếng cát hoặc bắc thấm. Trị số $U_{h,1}$ được tính toán theo chỉ dẫn thông thường như ở "Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu 22TCN 262 - 2000".

$$U_{h,1} = 1 - \exp \left\{ \frac{-8.T_h}{F_{(n)} + F_s + F_r} \right\} \quad (4)$$

Trong đó nếu áp dụng cho giếng cát thì bỏ qua các nhân tố xét đến ảnh hưởng của vùng đất bị xáo động F_s và nhân tố xét đến sức cản của bắc thấm. F_r ; còn $F_{(n)}$ là nhân tố xét đến ảnh hưởng của khoảng cách bố trí giếng cát hoặc bắc thấm và T_h là nhân tố thời gian theo phương ngang.

Như vậy, đối với trường hợp chiều sâu bắc hoặc giếng không đạt tới độ sâu Z_a như miêu tả ở hình 1 thì công thức tính độ cố kết trung bình đạt được trong cả vùng gây lún Z_a phải có dạng sau:

$$U = 1 - (1 - U_v) \cdot (1 - U_{h,1} \cdot \frac{S_1}{S}) \quad (5)$$

Từ (5) ta mới có thể tính đúng được phần độ lún còn lại sau một thời gian t kể từ khi đắp nền xong là:

$$S_{\text{còn lại}} = (1 - U) \cdot S \quad (6)$$

Rõ ràng là nếu tỷ số $\frac{S_1}{S} = 1,0$; tức là khi ta cắm bắc hoặc đặt giếng suốt cả phạm vi vùng gây lún ($L_1 = Z_a$) thì (5) sẽ trở về dạng công thức (1), lúc đó $U_{h,1}$ chính là U_h .

3. Trong một trường hợp cụ thể nào đó thì vấn đề người thiết kế đặt ra thường là nên cắm bắc hoặc đặt giếng cát sâu đến đâu? Nếu bể đầy lớp đất yếu mỏng thì cũng có thể quyết định ngay chiều sâu bố trí phương tiện thoát nước thẳng đứng này là cả bể đầy

lớp đất yếu đó ($L_1 = Z_a$). Nhưng nếu bể đầy lớp đất yếu lớn (ví dụ $> 25 - 30m$) thì chúng ta có thể dựa vào các quan hệ (4), (5) và (6) theo quan điểm khống chế độ lún còn lại $S_{\text{còn lại}}$ để xác định độ sâu cắm bắc hoặc đặt giếng L_1 cần thiết. Hoặc cũng có thể giả thiết các chiều sâu cắm bắc (đặt giếng) L_1 khác nhau kết hợp với giài tải trước và so sánh kinh tế, kỹ thuật để chọn ra chiều sâu này (cắm càng sâu thì tốn bắc nhưng hiệu quả cố kết thì chưa chắc đáng kể vì tỷ số $\frac{S_1}{S}$ không phải sẽ tăng theo tỷ lệ bậc nhất với chiều sâu cắm bắc).

Chú ý rằng, trong trường hợp dùng bắc thấm thì theo (4) phải tính đến cả F_s và F_r , trong đó F_r sẽ càng lớn khi chiều sâu cắm bắc càng lớn:

$$F_r = \frac{2}{3} \pi \cdot L^2 \cdot \frac{k_h}{q_w} \quad (7)$$

Ở đây L chính là L_1 ở hình 1 và là chiều sâu cắm bắc. Rõ ràng là L càng lớn thì F_r càng lớn và U_h (tức $U_{h,1}$) tính theo (4) sẽ càng nhỏ. Do vậy riêng với trường hợp sử dụng bắc thấm thì dựa vào các quan hệ (4), (5), (6), (7) còn có khả năng tìm được một chiều sâu cắm bắc hợp lý vì khi chiều sâu cắm bắc càng tăng lên thì $U_{h,1}$ ở trong (5) sẽ càng giảm đi nhưng tỷ số $\frac{S_1}{S}$ lại tăng lên, tức là có thể có một chiều sâu cắm bắc để tính số $U_{h,1} \cdot \frac{S_1}{S}$ lớn nhất và do đó U sẽ lớn nhất hoặc có thể tìm được một chiều sâu cắm bắc cho độ cố kết U đạt được như khi cắm bắc hết chiều sâu khu vực tác dụng. Vấn đề này nên được người thiết kế xét đến trong mỗi trường hợp cụ thể gấp phải trên thực tế.

4. Dựa vào cơ sở phân tích lý thuyết nói ở trên, các NCS Vũ Đức Sỹ (ĐHGTVT) và học viên Cao học Nguyễn Hồng Hải (ĐHKT Đà Nẵng) trong các luận văn nghiên cứu của mình đã lập được các chương trình tính toán trên máy vi tính để nhanh chóng xác định ra chiều sâu cắm bắc hợp lý trong mỗi trường hợp thiết kế cụ thể. (Ví dụ có cả trường hợp tìm được chiều sâu cắm bắc cho $U\%$ lớn nhất và trường hợp sau 1 năm cố kết chỉ cần cắm bắc sâu 10,5m cũng cho độ cố kết đạt bằng với mức cắm bắc sâu 29,0m). Các nội dung chi tiết về chương trình tính này xin hiểu kỹ ở các luận văn nói trên.

5. Theo các chỉ dẫn thiết kế của Trung Quốc mới nhất thì chiều sâu giếng cát hoặc bắc thấm lớn nhất nên sử dụng chỉ là 18,0m vì như vậy giải pháp xử lý này mới còn có hiệu quả. Ngoài ra, ở Trung Quốc còn dùng "ruột tượng cát" Ø7 - 12cm để thay thế giếng cát, vừa bảo đảm khi biến dạng cùng với đất yếu đường dẫn nước lên luôn được duy trì liên tục, lại vừa tiết kiệm cát..